



ISTRUZIONI PROGRAMMAZIONE FLASH 2 RC

1. Annotare la marca e il modello dell'apparecchio che si desidera comandare.
2. Procurarsi lo speciale cavo audio da utilizzare per la programmazione dei telecomandi Meliconi e un PC collegato a internet.
3. Inserire nel telecomando 2 batterie AAA cariche.
4. Collegarsi al sito web www.meliconi.com/guida selezionare il telecomando FLASH 2 RC e cliccare "Trova codice telecomando".
5. Nel riquadro che si apre inserire la marca e il modello dell'apparecchio da comandare.
6. Se il sistema, al termine della ricerca, restituisce un codice a 4 cifre, cliccare sul codice. Se il codice non è disponibile, contattare il servizio clienti.
7. Nella nuova schermata, cliccare sul pulsante CARICA in basso a destra.
8. Collegare l'estremità piatta del cavo audio ai tre terminali posti all'interno del vano batterie del telecomando; l'altra estremità con il jack 3,5 mm. va collegata all'uscita audio (cuffie) del PC.
9. Portare al massimo il controllo del volume audio del computer, agire anche sul comando manuale se esiste.
10. Sul telecomando premere per un istante il tasto corrispondente all'uso in cui si vuole operare (esempio TV).
11. Premere contemporaneamente i [P +] e [P -], rilasciare, il LED accende con luce fissa e il telecomando resta in attesa di ricevere i dati per 30 secondi.
12. Sul computer premere il pulsante CARICA in basso a destra per avviare il caricamento dei dati. Al termine della procedura, tre lampeggi del LED del telecomando indicano che essa è andata a buon fine.