

Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande Meliconi.

Conserver la présente notice d'instruction pour de futures consultations

La télécommande Control TV+ est en mesure de commander un téléviseur.

La télécommande MELICONI reproduit les signaux infrarouges correspondant à l'original; les fonctions qui utilisent la fréquence radio (par exemple les commandes vocales et les pointeurs) ne sont pas prises en charge.

Cette télécommande possède une mémoire rémanente qui conserve les informations même si elle reste sans piles.



MISES EN GARDE POUR LA SÉCURITÉ


La télécommande et les piles ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessives de type rayons du soleil, feu ou similaires. Ce produit **n'est pas un jouet**; il ne doit pas être laissé à la portée des enfants ou des animaux domestiques.

MISE EN PLACE DES PILES

La télécommande nécessite 2 piles alcalines neuves de type **AAA/LR03** de 1,5 V. non fourni dans le pack. Insérez-les en respectant leur polarité, comme illustré sur la figure.

NE PAS utiliser de piles rechargeables.

TEST DES PILES: Maintenez appuyée la touche **5** et vérifiez que la LED reste allumée en continu jusqu'au relâchement de cette dernière. Si la lumière clignote ou reste éteinte, les piles ne sont pas suffisamment chargées: les remplacer.



Il est recommandé de ne pas laisser les piles épuisées dans la télécommande; elles pourraient couler et endommager.

ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Avant d'utiliser la télécommande, pour chaque appareil que on souhaite commander, il est **indispensable** d'entrer un **code spécifique** associée à l'appareil.

Identifier le code spécifique et le saisir sur la télécommande, en utilisant un des modes suivants:



**SMARTPHONE
TABLETTE - WEB**



**RECHERCHE
MANUELLE**

SMARTPHONE - TABLETTE - WEB





Utiliser le QR-code ci-contre, ou connecter à la page www.cme.it et suivez les instructions données.

Après avoir trouvé le code spécifique, associé à l'appareil, le saisir sur la télécommande en suivant les instructions du paragraphe SAISIE DIRECTE DU CODE.



RECHERCHE MANUELLE

ATTENTION: la recherche du code approprié peut durer jusqu'à 5 minutes.

- Se placer devant l'appareil à commander et s'assurer qu'il est ALLUMÉ (et pas dans le mode veille). Le cas échéant, l'allumer avec la télécommande d'origine (si elle fonctionne) ou avec les touches directement sur l'appareil (parfois, elles se trouvent sur le dessus ou sur le côté du téléviseur).
- Sur la télécommande MELICONI maintenez appuyée la touche  jusqu'à ce que la LED de la télécommande s'allume; relâchez.
- En pointant la télécommande vers l'appareil, APPUYEZ ET MAINTENEZ APPUYÉE la touche **ON/OFF**  et attendre (même jusqu'à 5 minutes) que l'appareil s'éteigne ou un menu d'arrêt s'affiche.
- **FAITES ATTENTION**, lorsque l'appareil s'éteint, RELÂCHEZ IMMÉDIATEMENT le bouton.
- Trois clignotements finaux indiquent que la procédure a été effectuée correctement.



VÉRIFICATION


Vérifiez si la télécommande MELICONI parvient à commander l'appareil dans les fonctions principales; si ce n'est pas le cas, **RÉPÉTER** la procédure.

REMARQUE: Lorsque la liste des codes à rechercher est terminée, la télécommande quitte la recherche et la LED reste éteinte. Si aucun résultat n'est obtenu, essayez d'utiliser la procédure décrite dans le chapitre SMARTPHONE - TABLETTE - WEB ou contacter l'ASSISTANCE.



SAISIE DIRECTE DU CODE

(à n'effectuer que si on connaît le **code spécifique** d'activation)

- Sur la télécommande MELICONI maintenez appuyée la touche  jusqu'à ce que la LED s'allume; relâchez.
- Entrer immédiatement le code spécifique précédemment identifié.
- Trois clignotements finaux indiquent que la procédure a été effectuée correctement.





Si la télécommande N'EMET PAS trois finales clignotements, la configuration N'A PAS REUSSI; répéter la procédure. Si la configuration ne russi toujours pas, cela signifie que le code que l'on veut saisir n'est pas reconnu par la télécommande, contacter l'ASSISTANCE.

TOUCHES ET FONCTIONS

Les fonctions des touches de la télécommande MELICONI ne sont disponibles que si l'appareil d'origine en est équipé. Certaines fonctions de la télécommande d'origine ne se trouvent pas toujours directement sur le clavier de la télécommande MELICONI. Pour les activer connecter à la page www.cme.it utiliser l'outil ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE et continuer jusqu'à ce que vous voyez le tableau de correspondance entre les touches de la télécommande d'origine et la télécommande MELICONI.


Si les fonctions à jouer sont associées à un numéro de couleur **orange**, procéder comme suit:

1. Sur la télécommande MELICONI maintenez appuyée la touche  jusqu'à ce que la LED s'allume; relâchez
2. Entrez le code **0707**.
3. Pendant que la LED reste allumée, entrez le numéro précédemment identifié correspondant à la fonction que vous voulez jouer.
4. Pendant que la LED clignote, dans les 30 secondes, pour combiner la fonction obtenue à un touche de la télécommande MELICONI, appuyez la touche souhaitée.
5. Répétez la procédure à partir du point 3 pour chaque fonction que vous souhaitez ajouter à la télécommande MELICONI.
6. Pour terminer la procédure, maintenez la touche  et Attendez trois clignotements qui indiquent que le fonction a été mémorisée; relâchez la touche (la touche utilisée perd la fonction originale qui sera appelée en réinitialisant le code spécifique d'activation).







AFFICHAGE DU CODE UTILISÉ

Pour toute activation future de la télécommande, il est conseillé d'extraire et de noter le code en cours d'utilisation, procéder comme suit:



- Sur la télécommande MELICONI maintenez appuyée la touche  jusqu'à ce que la LED s'allume; relâchez.
- Entrer le code **0010**.
- Après une pause de quelques secondes, la LED émet quatre séries de clignotements, à intervalles, correspondants au code que vous voulez extraire. Compter le nombre de clignotements, à chaque série de clignotements correspond un chiffre du code. Dix clignotements correspondent au chiffre 0. **(exemple de code obtenu = 1701)**
- Notez le code extrait il pourrait vous servir à l'avenir.



	= 1
	= 7
	= 0
	= 1

SUPPRESSION DE LA FONCTION D'UNE TOUCHE

Pour supprimer la fonction liée à un seul bouton procéder comme suit:


1. Sur la télécommande MELICONI maintenez appuyée la touche  jusqu'à ce que la LED s'allume; relâchez.
2. Entrez le code **0707**.
3. Pendant que la LED reste allumée, entrez le numéro **1600**.
4. Pendant que la LED clignote, dans les 30 secondes, appuyez la touche à supprimer la fonction; attendre trois clignotements qui indiquent que l'opération est terminée, relâchez.
5. Répétez la procédure à partir du point 3 pour chaque fonction que vous souhaitez supprimer de la télécommande MELICONI.
6. Pour terminer la procédure, maintenez la touche  et Attendez trois clignotements qui indiquent que le fonction a été mémorisée; relâchez la touche (pour rappeler la fonction d'origine, réinitialiser le code d'activation).

MODE ENFANT

En activant le **MODE ENFANT**, la télécommande **n'active que les fonctions principales**:




Toutes les autres fonctions sont bloquées.

- Sur la télécommande MELICONI maintenez appuyée la touche  ; lorsque la LED s'allume, relâchez.
- Entrer le code **0123**.
- Trois clignotements finaux indiquent que la procédure a été effectuée correctement.


Pour rétablir toutes les fonctions d'origine, réinitialisez le code **0123** sur la télécommande Meliconi.

RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Si nécessaire, il est possible de réinitialiser **complètement** la télécommande et de la ramener aux conditions initiales. **ATTENTION:** **tous** les paramètres utilisateur seront perdus. Procéder comme suit:

- Sur la télécommande MELICONI maintenez appuyée la touche  ; lorsque la LED s'allume, relâchez.
- Entrer le code **0279**.
- Trois clignotements finaux indiquent que la procédure a été effectuée correctement.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES (F.A.Q.)



! ATTENTION! **!**

La plupart des problèmes de fonctionnements est due à l'utilisation de piles mal chargées.
Il est recommandé de les vérifier et remplacer tel qu'illustré au chapitre MISE EN PLACE DES PILES.


• **SI LA TÉLÉCOMMANDE EST NEUVE ET QUE L'ON NE PARVIENT PAS À LA FAIRE FONCTIONNER**

Il est possible que le code saisi dans la télécommande ne soit pas le bon. Vérifiez d'avoir suivi à la lettre les instructions du manuel; au besoin, répéter avec soin tous les passages décrits ci-dessus.

Sur le site www.cme.it identifier le code spécifique associé à appareil à contrôler ou contacter l'ASSISTANCE.

• **SI LA TÉLÉCOMMANDE N'EST PLUS EN MESURE DE CONTRÔLER L'APPAREIL**

Débranchez l'appareil de la prise de courant et laissez-le sans énergie pendant quelques minutes; rallumez l'appareil.

Enlever les piles de la télécommande, appuyez deux fois sur la touche **ON/OFF**  et mettre des piles **NEUVES**.

Vérifiez que la télécommande est dirigée vers l'appareil sans aucun obstacle entre les deux.

Si nécessaire, essayer le RÉINITIALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE et activez à nouveau la télécommande.

• **SI CERTAINES FONCTIONS NE RÉPONDENT PAS SUR LA TÉLÉCOMMANDE**

Normalement, la télécommande MELICONI permet d'accéder uniquement aux fonctions qui sont reportées sur le clavier à condition toutefois qu'elles sont présentes aussi sur la télécommande d'origine.

S'il est impossible d'accéder à certaines fonctions PRINCIPALES, il est probable que le code utilisé n'est pas exact; rechercher le code exact et le saisir comme décrit dans le chapitre ACTIVATION DE LA TÉLÉCOMMANDE.

Certaines fonctions de la télécommande d'origine ne se trouvent pas toujours directement sur le clavier de la télécommande MELICONI. Pour les activer procéder comme décrit dans le chapitre TOUCHES ET FONCTIONS.

• **COMMENT VÉRIFIER SI LA TÉLÉCOMMANDE TRANSMET LES SIGNAUX INFRAROUGES**

L'oeil humain n'est pas en mesure de détecter les signaux infrarouges ; utiliser un appareil photo numérique (même celui du téléphone portable). Encadrer la LED transparente infrarouge située devant la télécommande (pas la LED rouge au-dessus)

et maintenez appuyée la touche **5** sur la télécommande.

Si on voit la LED s'allumer sous forme de courtes lueurs blanches/bleues à travers l'appareil photo numérique, cela signifie que la télécommande fonctionne et émet un signal.

ASSISTANCE

web: www.cme.it

e-mail: hotline@meliconi.fr

ATTENTION! Pour obtenir une assistance technique, il est absolument nécessaire d'indiquer la MARQUE et le MODÈLE de l'appareil que vous souhaitez contrôler et le nom de la télécommande MELICONI que vous utilisez.

GARANTIE: 2 ans. Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du circuit imprimé entraîne l'annulation de la garantie.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy
web: www.meliconi.com email: telecomandi@meliconi.com



Le symbole du conteneur barré figurant sur l'appareil indique que le produit en fin de vie doit être collecté séparément des autres déchets. L'utilisateur devra donc remettre l'appareil hors service à un centre de traitement sélectif des déchets électriques et électroniques ou le remettre au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil du même type, et dans les mêmes quantités.

Le tri sélectif approprié permettant par la suite d'envoyer l'appareil hors service au recyclage, au traitement et à l'élimination compatible avec l'environnement, permet d'éviter les éventuels effets néfastes sur l'environnement et sur la santé, et favorise la récupération des matériaux qui le composent.



ATTENTION: Ne pas jeter les piles dans la nature, ne pas les démonter ni les brûler. Un usage incorrect peut causer des dégâts à la nature et à la santé. Le symbole du conteneur barré indique que les piles doivent être éliminées conformément aux normes en vigueur.